

Týdenní objednávací snímač

Univerzální místo pro styk klienta se systémem KREDIT.

Přiložte kartu ke snímači do vzdálenosti 1-5 cm
a po pípnutí ji **IHNED** oddalte!!



Zobrazí se vaše jméno a hlášení "Žádné objednávky" nebo první z vašich objednávek. (V případě, že se na snímači objeví cokoliv jiného než vaše jméno, navštivte pokladnu pro prodej karet.)

Pořízení objednávky

Modrými tlačítka zvolíte den, na který chcete objednat, žlutými druh jídla a bílými čísla alternativu požadovaného jídla. Na displeji se objeví hlášení "Poznamenáno". Pokud chcete objednat víc, než na týden dopředu, je potřeba modré tlačítko s požadovaným dnem stisknout 2x (3x, 4x). Objednat je možno až na měsíc dopředu. Pokud chcete více objednávek, uvedený postup zopakujte. Objednání jídla z burzy je stejné - modrým tlačítkem volíte dnešní den. Když je něco v burze, systém dovolí objednat.



Zrušení objednávky

Pokud máte objednávky, po přihlášení se na displeji zobrazí první z nich. V seznamu objednávek se pohybujete červenými tlačítky. Po vybrání objednávky tiskněte zelené tlačítko volba, až se na displeji objeví nápis "Zrušit?". Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení "Poznamenáno".

Poskytnutí objednávky do burzy

Pokud máte objednávky, po přihlášení se na displeji zobrazí první z nich. Do burzy lze poskytnout objednávku, kterou již nelze zrušit. Po vybrání objednávky tiskněte zelené tlačítko VOLBA, až se na displeji objeví nápis "Do burzy?". Tuto volbu potvrďte červeným tlačítkem E. Na displeji se objeví hlášení "Poznamenáno".

Na závěr objednávání ZNOVU přiložte kartu ke snímači!!

Pokud je všechno v pořádku, na displeji se objeví nápis "Přijato".
(Pokud požadavky nejsou realizovány, je vysvětleno proč.)